Strykinstruktioner för applicering av DTF-transfer

För att applicera DTF-transfer på textilier behöver du en värmepress eller ett strykjärn.

VARNING!
Strykjärnets temperaturinställning varierar beroende på tygets värmebeständighet. Standard stryktemperaturen (medelvärme) i 30 till 40 sekunder. Till exempel, för material som polyester, ställ in temperaturen på cirka 120 °C till 130°C i cirka 30 sekunder.

APPLICERA MED STRYKJÄRN:

1. Värm strykjärnet till medelvärme, 120 °C till 130°C, beroende på tygets egenskaper (använd inte ånga).
2. Stryk plagget för att ta bort rynkor och överflödig fukt.
3. Placera DTF-filmen med designsidan uppåt på plagget.
4. Lägg bakplåtspapper mellan filmen och strykjärnet.
5. Stryk med tryck i 30 till 40 sekunder.
6. Låt filmen svalna i minst 10 minuter, dra sedan försiktigt bort den. Om filmen inte lossnar rent på vissa områden, upprepa processen på de drabbade fläckarna.
7. Lägg bakplåtspappret över den påstrukna bilden och stryk igen i cirka 5 till 10 sekunder. Låt det svalna.

APPLICERA MED EN VÄRMEPRESS:

1. Ställ in värmepressen på 120 °C till 130°C, beroende på tygets egenskaper, och låt den värmas upp helt.
2. Lägg plagget på värmepressen.
3. Förvärm plagget för att ta bort rynkor och överflödig fukt.
4. Placera DTF-filmen med motivet mot u på plagget.
5. Lägg bakplåtspapper mellan filmen och värmepressen.
6. Tryck i 12 till 15 sekunder.
7. Ta bort bakplåtspappret och vänta tills filmen har svalnat helt.

Viktigt att tänka på:

- Vänta 24 timmar innan du tvättar eller sträcker ut plagget med DTF-bilden.
- DTF-transfer kan tvättas ut och in i upp till 60°C.
- Det rekommenderas att använda en låg centrifugeringscykel (600–900 rpm) och torktumla ut och in.
- För att behålla livslängden, stryk på baksidan istället för direkt på logotypen.

WUNDERLABEL