SYMBOLE PIELĘGNACJI

WUNDERLABEL

SYMBOLE PRANIA

Nie prać	95 70 60 50 40 30	**Cykl normalny**
Prać ręcznie	60 50 40 30	**Cykl prasowania trwałego**
	40 30	**Cykl delikatny**

WYBIELACZA

- Nie wybielać
- Tylko chlor
- Dowolny wybielacz

SUSZENIA

- Nie suszyć w suszarce bębnowej
- Niska
- Średnia
- Suszenie na sznurku
- w cieniu
- Suszenie na sznurku kroplującym
- w cieniu
- Suszenie na płasko
- w cieniu
- Suszenie na płasko z ociekaczem
- w cieniu

PRASOWANIA

- Nie prasować
- Niska
- Średnia
- Wysoka
- Niska, bez pary

SPRZĄTANIE PROFESJONALNE

- Nie czyścić chemicznie
- Nie czyścić na mokro
- W Profesjonalne czyszczenie na mokro
- W Delikatne czyszczenie na mokro
- W Bardzo delikatne czyszczenie na mokro
- F Czyszczenie chemiczne, tylko rozpuszczalnik węglowodorowy (HCS)
- F delikatne czyszczenie za pomocą HCS
- P Czyścić chemicznie, tylko perchloroetylenem (PCE)
- P Delikatne czyszczenie za pomocą PCE
- P Bardzo delikatne czyszczenie za pomocą PCE