Instrukcje prasowania do nakładania obrazów transferowych DTF

Do nanoszenia transferów DTF na tekstylia potrzebna jest prasa termiczna lub żelazko.

OSTRZEŻENIE!
Ustawienie temperatury żelazka będzie się różnić w zależności od odporności materiału na ciepło. Standardowa temperatura prasowania wynosi 110°C do 150°C (średnia temperatura) przez 30 do 40 sekund. Na przykład w przypadku materiałów takich jak poliester ustaw temperaturę na około 120°C do 125°C na około 30 sekund.

PRASOWANIE ŻELAZKIEM:
1. Rozgrzej żelazko do średniej temperatury, 110°C do 150°C, w zależności od właściwości tkaniny (nie używaj pary).
2. Wyprasuj ubranie, aby pozbyć się zagnieceń i nadmiaru wilgoci.
3. Połóż folię DTF na ubranie stroną z wzorem skierowaną do góry.
4. Umieść papier pergaminowy pomiędzy folią a żelazkiem.
5. Prasuj, dociskając przez 30 do 40 sekund.
6. Pozostaw folię do ostygnięcia na co najmniej 10 minut, a następnie ostrożnie ją zdejmij. Jeśli folia nie odklei się od razu w niektórych miejscach, powtórz cały proces w tych miejscach jeszcze raz.
7. Połóż papier pergaminowy na wyprasowanym obrazku i prasuj przez około 5 do 10 sekund. Pozostaw do ostygnięcia.

PRASOWANIE ZA POMOCĄ PRASY TERMICZNEJ:

1. Ustaw prasę termiczną na temperaturę 110°C–150°C (w zależności od właściwości materiału) i pozwól jej się całkowicie nagrzać.
2. Umieść ubranie na prasie termicznej.
3. Nagrzej ubranie, aby pozbyć się zagnieceń i nadmiaru wilgoci.
4. Połóż folię DTF na ubraniu wzorem do góry.
5. Umieść papier pergaminowy pomiędzy folią a prasą termiczną.
6. Naciśnij przez 12 do 15 sekund.
7. Zdejmij papier pergaminowy i poczekaj, aż folia całkowicie ostygnie.

Ważne uwagi:

- Odczekaj 24 godziny przed praniem lub rozciąganiem odzieży z obrazem DTF.
- Transfery DTF można prać na lewej stronie w temperaturze do 60°C.
- Zaleca się stosowanie niskich obrotów na minutę (600–900 obr./min) i suszenie w suszarce bębnowej na lewej stronie.
- Aby zachować trwałość, prasuj na odwrotnej stronie, a nie bezpośrednio na logo.

WUNDERLABEL